

שרשראות שלג VERIGA - PRO COMPACT12 – הוראות הרכבת שרשראות השלג



1. להניח את השרשרת על הקרקע כאשר הקצה הירוק של הכבל הגמיש בצד ימין.

לזוודא שכל קטעי השרשרת משוחררים ולא תפוסים או מפותלים. לזוודא שהנועלים פתוחים.

להעביר את הכבל הגמיש אל מאחורי הצמיג מימין לשמאל. להתחיל בקצה הירוק של הכבל.



2 להרים את 2 קצות הכבל הגמיש כלפי מעלה.

לקרב את שני הקצוות זה לזה ולסגור את הנועל של הכבל הגמיש.



4. למשוך את הידית אשר בנועל הרצ'ט הירוק כדי לשחרר את שרשרת המתיחה. למשוך את שרשרת המתיחה הירוקה כך שתהיה במצב משוחרר (מצב הפוך למתיחה). לחבר את החוליה האחרונה בשרשרת המתיחה לזו התחתון הירוק.



5. למשוך את שרשרת המתיחה הירוקה למצב מתוח. לחבר את מותחן הגומי השחור לאחת מחוליות שרשרת הסגירה הכחולה.



6. להעביר את שרשרת המתיחה הירוקה דרך אחד או שני ווי הפלסטיק הירוקים.

לזוודא ששרשרת השלג ממורכזת סביב הצמיג.

לאחר נסיעה של כ 50 מטר לעצור ולבדוק האם יש צורך במתיחה נוספת של שרשרת השלג.



3. להניח את הנועל של כבל הפלדה הגמיש על הצמיג.

לחבר את הזו העליון הכחול של שרשרת הסגירה אל החוליה אשר בקצה השני של שרשרת הסגירה.

להעביר את כבל הפלדה הגמיש אל מאחורי הצמיג ולמרכז אותו.