

סוליות עזר למניעת החלקה בזמן הליכה בתנאי שלג או קרח



הוראות הרכבה :

מרכיבים את סוליות העזר בצד התחתון של הנעליים או המגפיים.

מסמרות המתכת יהיו במגע עם הקרקע.

הצד הקדמי הוא עם 6 המסמרות והצד האחורי עם 4 המסמרות.

1. מכניסים את הקצה הקדמי של הנעל אל החלק בסולית העזר עם 6 המסמרות.
2. מותחים את הקצה האחורי של סולית העזר כלפי מעלה אל מעבר לעקב של הנעל ומותחים את סולית העזר כך שתהיה מהודקת אל הנעל.

